


LIGHTHOUSE MICRO



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Přepněte Lighthouse Micro z režimu DEMO MODE připojením USB portu do napájení.

Nemáte po ruce USB zdroj? Stiskněte pětkrát tlačítko zapnutí/vypnutí a naposledě ho podržte. Indikátor baterie bude blikat a Lighthouse Micro bude vypnut z režimu DEMO.

JAK TO FUNGUJE


1. Stiskněte tlačítko zap/vyp jednou pro rozsvícení obou stran a dvakrát pro svícení jedné strany.
2. Stiskněte a podržte tlačítko pro ztlumení jednotlivých režimů.
3. Pomocí konektoru USB zapojte Lighthouse Micro do jakéhokoliv napájecího USB portu. Také lze připojit a nabít z Nomad® 7.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE LIGHTHOUSE MICRO / LIGHTHOUSE MICRO CHARGER

Kapacita	9.62 Wh / 3.7 V / 2600 mAh	
Váha	68 g	
Rozměry	93 x 38 mm	
VSTUPY		
USB-A port: 5 V, až 1 A (5 W max)		
DOBA NABÍJENÍ		
USB zdroj	3.5 h	
Nomad 7 Plus	3.5 h	
DOBA SVÍCENÍ SVÍTIVOST		
Jedna strana (Low)	170 h	10 lm
Jedna strana (High)	15 h	75 lm
Obě strany (Low)	80 h	20 lm
Obě strany (High)	7 h	150 lm
Flashlight (Low)	100 h	20 lm
Flashlight (High)	8.5 h	120 lm

plně použite
pro lighthouse
micro charge

LIGHTHOUSE MICRO CHARGE



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Přepněte Lighthouse Micro z režimu DEMO MODE připojením USB portu do napájení. Nemáte po ruce USB zdroj? Stiskněte pětkrát tlačítko zapnutí/vypnutí a naposledě ho podržte. Indikátor baterie bude blikat a Lighthouse Micro bude vypnut z režimu DEMO.

JAK TO FUNGUJE

1. Stiskněte tlačítko zap/vyp jednou pro režim ruční svítilny, dvakrát pro plné svícení lucerny a třikrát pro poloviční svícení lucerny.
2. Stiskněte a podržte tlačítko pro ztlumení jednotlivých režimů.
3. Pomocí konektoru USB zapojte Lighthouse Micro Charger do jakéhokoliv napájecího USB portu. Také lze připojit a nabít z Nomad® 7.

REGISTRUJTE SI SVŮJ PRODUKT!

Na obalu produktu Goal Zero najdete samolepku „100% ORIGINAL“ s unikátním desetimístným registračním kódem.




1. Jděte na www.goalzero.cz/stranky/registrace/
2. Vyplňte formulář o registraci
3. Do e-mailové schránky vám přijde záruční list

MORIS design s. r. o., IČ: 27218228, DIČ: CZ27218228
 Ševce Matouše 2018/9, 140 00 Praha 4, www.goalzero.cz

MORIS
DISTRIBUTION



LIGHTHOUSE MICRO



Horný pohľad

Indikátor batérie

- ○ ○ 25 %
- ● ○ 50 %
- ● ● 75 %
- ● ● ● 100 %

Tlačidlo zapnutie/vypnutie

nabíjací koncovka USB

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Prepnite Lighthouse Micro do režimu DEMO MODE tým, že pripojíte USB port do napájania. Nemáte po ruke USB zdroj? Stlačte päťkrát tlačidlo zapnutie/vypnutie a na Siestykrát ho podržte. Indikátor batérie bude blikať a Lighthouse Micro bude vypnutý v režimu DEMO.

AKO TO FUNGUJE


1. Raz stlačte tlačidlo zap/vyp na rozsvietenie oboch strán a dvakrát na rozsvietenie jednej strany.
2. Stlačte a podržte tlačidlo na stlmenie jednotlivých režimov.
3. Pomocou konektoru USB zapojte Lighthouse Micro do akéhokoľvek napájacieho USB portu. Tiež sa da pripojiť a nabíť z Nomad 7.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE LIGHTHOUSE MICRO / LIGHTHOUSE MICRO CHARGER

Kapacita	9.62 Wh / 3.7 V / 2600 mAh	
Váha	68 g	
Rozmery	93 x 38 mm	
VSTUPY		
USB-A port: 5 V, až 1 A (5 W max)		
ČAS NABÍJANIA		
USB zdroj	3.5 h	
Nomad 7 Plus	3.5 h	
ČAS SVIETENIA SVIETIVOSŤ		
Jedna strana (Low)	170 h	10 lm
Jedna strana (High)	15 h	75 lm
Obe strany (Low)	80 h	20 lm
Obe strany (High)	7 h	150 lm
Flashlight (Low)	100 h	20 lm
Flashlight (High)	8.5 h	120 lm

pleť iba pre
lighthouse
micro charge

LIGHTHOUSE MICRO CHARGE



Horný pohľad

Indikátor batérie

- ○ ○ 25 %
- ● ○ 50 %
- ● ● 75 %
- ● ● ● 100 %

Tlačidlo zapnutie/vypnutie

USB nabíjací koncovka

1A USB výstup

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Prepnite Lighthouse Micro do režimu DEMO MODE tým, že pripojíte USB port do napájania. Nemáte po ruke USB zdroj? Stlačte päťkrát tlačidlo zapnutie/vypnutie a na Siestykrát ho podržte. Indikátor batérie bude blikať a Lighthouse Micro bude vypnutý v režimu DEMO.

AKO TO FUNGUJE

1. Raz stlačte tlačidlo zap/vyp pre režim ručného svetidla, dvakrát pre úplne svetlo lampáša a trikrát pre polovičné svetlo lampáša.
2. Stlačte a podržte tlačidlo na stlmenie jednotlivých režimov.
3. Pomocou konektoru USB zapojte Lighthouse Micro Charger do akéhokoľvek napájacieho USB portu. Tiež sa da pripojiť a nabíť z Nomad 7.

REGISTRUJ SVOJ PRODUKT!

Na obale produktu Goal Zero nájdete samolepku „100% ORIGINAL“ s unikátnym desaťmestným registračným kódom. Priprav si tento kód.

100% ORIGINAL

REGISTRAČNÝ KÓD: 12345ABCDE

Registruj sa na: www.goalzero.cz / www.goalzero.sk

Dovozce / Distribuce:
MORIS design s. r. o., divize distribuce,
Švece Matouše 2018/9, 140 00
Praha 4 - KČ, ČR

Výrobce / Výrobca:
Goal Zero Headquarters, 075 West
1400 South 300th St, Bellingham, WA, USA

- 1 Chod' na www.goalzero.cz/stranky/registerce/
- 2 Vyplň formulár o registrácii
- 3 Do e-mailovej schránky ti obratom príde záručný list

MORIS design s. r. o., IČ: 27218228, DIČ: CZ27218228
Švece Matouše 2018/9, 140 00 Praha 4, www.goalzero.cz

MORIS
DISTRIBUTION

